

LISTE DES CANAUX PRE-PROGRAMMES CT710

CH	RX Freq	TX Freq	Decode
1	446,00625	446,00625	82,5
2	446,01875	446,01875	82,5
3	446,03125	446,03125	82,5
4	446,04375	446,04375	82,5
5	446,05625	446,05625	82,5
6	446,06875	446,06875	82,5
7	446,08125	446,08125	82,5
8	446,09375	446,09375	82,5
9	446,00625	446,00625	114,8
10	446,01875	446,01875	114,8
11	446,03125	446,03125	114,8
12	446,04375	446,04375	114,8
13	446,05625	446,05625	114,8
14	446,06875	446,06875	114,8
15	446,08125	446,08125	114,8
16	446,09375	446,09375	114,8
17	156,30000	156,30000	None
18	156,40000	156,40000	None
19	156,45000	156,45000	None
20	156,80000	156,80000	None

Attention :

LA FONCTION « RESET » DE CET APPAREIL ENTRAINE L'EFFACEMENT DE TOUTES LES PRE-PROGRAMMATIONS AINSI QUE LE MODE EXPORT 5W

CORRESPONDANCE DES TONALITE CTCSS

liste de tonalités - NORME AIE (G9-G7) - 38 TONALITES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67,0 Hz	71,9 Hz	74,4 Hz	77,0 Hz	79,7 Hz	82,5 Hz	85,4 Hz	88,5 Hz	91,5 Hz	94,8 Hz
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97,4 Hz	100,0 Hz	103,5 Hz	107,2 Hz	110,9 Hz	114,8 Hz	118,8 Hz	123,0 Hz	127,3 Hz	131,8 Hz
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
136,5 Hz	141,3 Hz	146,2 Hz	151,4 Hz	156,7 Hz	162,2 Hz	167,9 Hz	173,8 Hz	179,9 Hz	186,2 Hz
31	32	33	34	35	36	37	38		
192,8 Hz	203,5 Hz	210,7 Hz	218,1 Hz	225,7 Hz	233,6 Hz	241,8 Hz	250,3 Hz		

liste de tonalités - liste complete (G14-CT710) - 50 TONALITES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67,0 Hz	69,3 Hz	71,9 Hz	74,4 Hz	77,0 Hz	79,7 Hz	82,5 Hz	85,4 Hz	88,5 Hz	91,5 Hz
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94,8 Hz	97,4 Hz	100,0 Hz	103,5 Hz	107,2 Hz	110,9 Hz	114,8 Hz	118,8 Hz	123,0 Hz	127,3 Hz
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
131,8 Hz	136,5 Hz	141,3 Hz	146,2 Hz	151,4 Hz	156,7 Hz	159,8 Hz	162,2 Hz	165,5 Hz	167,9 Hz
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
171,3 Hz	173,8 Hz	177,3 Hz	179,9 Hz	183,5 Hz	186,2 Hz	189,9 Hz	192,8 Hz	196,6 Hz	199,5 Hz
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
203,5 Hz	206,5 Hz	210,7 Hz	218,1 Hz	225,7 Hz	229,1 Hz	233,6 Hz	241,8 Hz	250,3 Hz	254,1 Hz